



BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell: SP-802



Geprüft nach ECE-R 22.05
Prüfstelle: TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Hergestellt für/ Serviceadresse: SPEQ GmbH • D-73635 Rudersberg • Tel.: +49 (0) 1805/011143

BEDIENUNGSANLEITUNG

Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung komplett durchzulesen sowie alle am Helm angebrachten Warnhinweise.

- geprüft nach Norm ECE-R 22.05
- stoßabsorbierende ABS-Hartschale mit optimaler Steifigkeit
- kompakte Stromlinienform mit Soft-Heckspoiler für geringen Luftwiderstand
- kratzfestes, klares Multifunktions-Visier für gute Sichtverhältnisse (Typ FF825, Reg. E9-05.1447)
- großes Sichtfeld
- Sicherheits-Mehrstufen-Visiermechanik mit City-Stellung, schnell und einfach wechselbar
- frontseitige 3-fach-Belüftung mit Feinverstellung sowie topseitige 3-fach-Belüftung mit stufenloser Verstellung sorgen für optimale Ventilation und Frischluftzufuhr
- Atemabweiser
- Sicherheitsraster-Helmverschluss, einfache Handhabung
- komfortable Innenausstattung für perfekte Passform
- Innenpolster: Highend/Anatomicausstattung
- 4-C-Lackierung/Dekor
- Windschutz in Kinnzone
- Innenbelüftungssystem

BEDIENUNGSANLEITUNG, WICHTIGE INFORMATION

Vor der ersten Benutzung Ihres Helmes lesen Sie bitte die nun folgenden Anweisungen und Informationen gut durch. Dieser Helm wurde für das Motorradfahren entwickelt und nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Trotz höchster Sicherheitsstandards kann es bei schweren Unfällen dennoch zu Verletzungen kommen. In einigen Fällen kann der Aufprall so stark sein, dass der Helm den Fahrer nicht effektiv vor Kopfverletzungen schützt.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Der Helm muss fest sitzen und der Kinnriemen fest verschlossen sein.
- Tragen Sie keine Schals oder sonstige Kopfbedeckungen unter dem Helm.
- Stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulation nicht eingeschränkt wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier immer sauber und ohne Kratzer ist. Beschädigte Visiere müssen sofort ausgetauscht werden. Sie haben die Möglichkeit, Ersatzvisiere bei der genannten Service adresse nachzubestellen. Getönte Visiere dürfen nachts oder bei schlechten Sichtverhältnissen nicht benutzt werden.
- Der Helm soll im Falle eines Aufpralls den Kopf schützen. Nach nur einem einzigen (auch leichtem) Aufprall ist dieser Schutz nicht mehr gewährleistet. Nach einem Unfall muss der Helm deshalb sofort erneuert werden, auch wenn er keinen sichtbaren Schaden aufweist.
- Der Helm darf nicht hängend am Lenker oder an einem anderen Teil der Maschine transportiert werden. Außerdem ist er unbedingt von erhitzten Teilen (z. B. Auspuff) fernzuhalten.

- Zum Säubern des Helmes darf niemals petroleumhaltiges Lösungs- oder Scheuermittel verwendet werden, weder außen noch innen. Verwenden Sie immer, pH-neutrales Waschmittel. Wischen Sie den Helm mit einem weichen Tuch trocken. Das Polster kann mit ein wenig Seife und mittels einer weichen Bürste gereinigt werden.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile für Ihren Helm.

ANREGUNGEN FÜR DEN EINKAUF

Messen Sie den Umfang Ihres Kopfes und wählen Sie die Größe des Helmes danach aus. Probieren Sie mehrere Helme, bevor Sie sich entscheiden. Stellen Sie sich vor einen Spiegel und schütteln Sie leicht den Kopf. Idealerweise bewegt sich die Haut Ihrer Schläfen mit.

Stellen Sie sicher, dass der Helm auch ohne den festgezogenen Kinnriemen keine große Bewegungsfreiheit auf dem Kopf hat.

Für einen sicheren Sitz muss der Kinnriemen fest geschlossen werden. Er sitzt korrekt, wenn es Ihnen schwer fällt, Ihre Finger unter dem Kinnriemen zu schieben. Sie müssen aber immer noch bequem atmen, schlucken und Ihren Kopf drehen können.



SPEQ GmbH
D-73635 Rudersberg
Tel.: +49 (0) 1805/011143